

Administration Dlink AP 3200

I) Connexion :

Se connecter par le wifi en telnet 192.168.0.50

Login/ passe : admin admin

II) La commande set :

La commande set remplace la commande show.

III) Mettre en configuration usine :

set factorydefault

IV) Modifier nom borne wifi :

set systemname maborne

V) Configurer adresse :

set ipaddr 192.168.1.xxx

set ipmask 255.255.255.0

set gateway 192.168.1.x

VI) Configurer channel et mode :

set wirelessmode 11g //activation mode 811g

VII) Configurer SSID :

Set ssid maborne

Set ssidsuppress disable //SSID non

VIII) Paramétrage clé WPA2 :

set encryption enable //activation cryptage

set keyentrymethod ascii/text //clé saisie en ascii

set authentication WPA2-PSK //Type d'identification

set cipher aes //choix du cryptage

set passphrase clé secrète // mise en place phrase secrète

IX) Mot de passe :

Set login nomducompte //creation compte

Set password motdepasse //creation mot de passe